



## PROCEDURE DE CONTOURNEMENT

### SI VOTRE TERMINAL EST EN GPRS

Vérifier la date et l'heure. Si heure ok, passer à l'étape 2.  
Sinon, suivez l'étape 1.

#### étape 1

Appuyer sur la touche F  
puis tapez 051 (taper sur clavier numérique )  
Date et heure (valider par touche verte)  
Régler heure (valider par touche verte)  
Vérifier l'heure exacte et modifier si besoin 12: 24 par ex (valider par touche verte)

-----touche rouge pour revenir sur montant 00-----

#### étape 2

Appuyer sur la touche F puis tapez 051  
Descendre sur Type réseau avec flèche vers le bas puis valider (par touche verte)  
GPRS (valider par touche verte)  
« internet 66 » ou bien « internet.mbqt.net » (valider par touche verte)  
Login (il ne doit rien y avoir d'inscrit, si c'est le cas touche jaune pour effacer) puis valider (touche verte)  
Password (effacer les étoiles avec touche jaune) puis valider (avec la touche verte)  
Passerelle (il est inscrit 43 , effacer touche jaune et mettre 42 à la place ) puis valider (touche verte)  
Adresse ip (valider avec la touche verte)  
Port (50001, effacer touche jaune et mettre 50003) puis valider (touche verte)

VALIDER ensuite avec la touche verte tout le temps jusqu'à revenir sur type réseau  
Le terminal affiche « ticket paramètre » => Appuyer sur la touche valider (touche verte) et un ticket sortira  
(à conserver).

-----Ensuite appuyer sur la touche rouge (annulation) pour revenir sur montant 00-----

**Pour vérifier que cette manipulation fonctionne, lancez une Télécollecte manuelle**

Appuyer sur la touche F  
Descendre sur CBEMV avec les flèche puis valider (avec la touche verte)  
Descendre sur APPEL avec les flèche puis valider (avec la touche verte)

Vérifier sur ticket Transmission réussie  
Chargement réussi

## SI CLIENT EN IP AVEC BOX AFONE OU BOX TIERS

Appuyer sur la touche F puis tapez 051

Descendre sur type réseau (valider par la touche verte)

RTC valider par la touche verte

IP/ETH valider par la touche verte

Passerelle (il est inscrit 43 , effacer touche jaune et mettre 42 à la place ) puis valider (touche verte)

Port (50001, effacer touche jaune et mettre 50003)

et valider jusqu'à revenir sur type réseau

-----puis touche rouge pour revenir sur montant 00-----

**Pour vérifier que cette manipulation fonctionne lancez une Télécollecte manuelle**

Appuyer sur la touche F

Descendre sur CBEMV avec les flèche puis valider (avec la touche verte)

Descendre sur APPEL avec les flèche puis valider (avec la touche verte)

Vérifier sur ticket Transmission réussie

Chargement réussi